


Características:

- Tensão de alimentação: 9 a 30V
- Consumo médio:
 - Standby - 20mA@12V
 - Transmissão - 200mA@12V
- Descritivo do cabeamento:
 - Positivo - vermelho;
 - Negativo - preto;
 - CAN alta - amarelo;
 - CAN baixa - verde;





Dicas de instalação:

- Sempre desligue a chave geral da máquina para fazer a conexão dos fios ou do conector na máquina;
- Posicione o aparelho sempre na horizontal, virado para cima e longe de superfícies metálicas na parte de cima do aparelho.
- Certifique-se que a máquina esteja em local aberto para o correto funcionamento do GPS e da transmissão.

Acesse manuais, informações úteis e suporte técnico:



CANLINK

-  **Identifique o conector ou os fios da máquina onde o aparelho será conectado.**
-  **Desligue a chave geral da máquina.**
-  **Passe o cabeamento e faça a conexão dos fios do aparelho. Ligue a chave geral da máquina**
-  **Fixe o equipamento com a etiqueta de cabeça para cima, com os buracos dos parafusos para baixo.**
-  **Baixe o aplicativo Instalador OnBoard no seu celular.**
-  **Mantenha o bluetooth, localização e dados móveis do seu celular ativado. No aplicativo, conecte no ID do aparelho.**
-  **Acesse Configurações > Ajustar OBD e selecione o fabricante e modelo da máquina. Configure o horímetro, se for o caso.**
-  **Toque no botão Reiniciar dispositivo.**
-  **Ligue o motor da máquina.**
-  **No aplicativo, toque em Abrir Log, verifique se o GPS está exibindo dados válidos de latitude e longitude.**
-  **Ainda no log, verifique se os parâmetros da máquina estão sendo lidos corretamente.**
-  **Volte para a tela inicial do aplicativo, toque em Forçar comunicação e verifique se o aparelho comunicou no gateway.**

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados


Características:

- Tensão de alimentação: 9 a 30V
- Consumo médio:
 - Standby - 20mA@12V
 - Transmissão - 200mA@12V
- Descritivo do cabeamento:
 - Positivo - vermelho;
 - Negativo - preto;
 - CAN alta - amarelo;
 - CAN baixa - verde;




Dicas de instalação:

- Sempre desligue a chave geral da máquina para fazer a conexão dos fios ou do conector na máquina;
- Posicione o aparelho sempre na horizontal, virado para cima e longe de superfícies metálicas na parte de cima do aparelho.
- Certifique-se que a máquina esteja em local aberto para o correto funcionamento do GPS e da transmissão.

Acesse manuais, informações úteis e suporte técnico:



CANLINK

-  **Identifique o conector ou os fios da máquina onde o aparelho será conectado.**
-  **Desligue a chave geral da máquina.**
-  **Passe o cabeamento e faça a conexão dos fios do aparelho. Ligue a chave geral da máquina**
-  **Fixe o equipamento com a etiqueta de cabeça para cima, com os buracos dos parafusos para baixo.**
-  **Baixe o aplicativo Instalador OnBoard no seu celular.**
-  **Mantenha o bluetooth, localização e dados móveis do seu celular ativado. No aplicativo, conecte no ID do aparelho.**
-  **Acesse Configurações > Ajustar OBD e selecione o fabricante e modelo da máquina. Configure o horímetro, se for o caso.**
-  **Toque no botão Reiniciar dispositivo.**
-  **Ligue o motor da máquina.**
-  **No aplicativo, toque em Abrir Log, verifique se o GPS está exibindo dados válidos de latitude e longitude.**
-  **Ainda no log, verifique se os parâmetros da máquina estão sendo lidos corretamente.**
-  **Volte para a tela inicial do aplicativo, toque em Forçar comunicação e verifique se o aparelho comunicou no gateway.**

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados