

OnLink


Características:



- Tensão de alimentação: 9 a 30V
- Consumo médio:
 - Standby - 20mA@12V
 - Transmissão - 200mA@12V
- Descritivo do cabeamento:
 - Positivo - Vermelho;
 - Negativo - Preto;
 - Pós chave - Azul;

Dicas de instalação:

- Sempre desligue a chave geral da máquina para fazer a conexão dos fios ou do conector na máquina;
- Posicione o aparelho sempre na horizontal, virado para cima e longe de superfícies metálicas na parte de cima do aparelho.
- Certifique-se que a máquina esteja em local aberto para o correto funcionamento do GPS e da transmissão.

Acesse manuais, informações úteis e suporte técnico:



1  Identifique o conector ou os fios da máquina onde o aparelho será conectado.	2  Desligue a chave geral da máquina. Verifique onde o aparelho será fixado.	3  Passe o cabeamento e faça a conexão dos fios do aparelho. Ligue a chave geral da máquina	4  Fixe o equipamento com a etiqueta de cabeça para cima, com os buracos dos parafusos para baixo.
5  Baixe o aplicativo Instalador OnBoard no seu celular.	6  Mantenha o bluetooth, localização e dados móveis do seu celular ativado. No aplicativo, conecte no ID do aparelho.	7  Acesse Configurações > Ajuste e Configure o horímetro ou orímetro, se for o caso.	8  Toque no botão Reiniciar dispositivo.
9  Ligue o motor da máquina.	10  No aplicativo, toque em Abrir Log, verifique se o GPS está exibindo dados válidos de latitude e longitude.	11  Ainda no log, verifique se os parâmetros da máquina estão sendo lidos corretamente.	12  Volte para a tela inicial do aplicativo, toque em Forçar comunicação e verifique se o aparelho comunicou no gateway.

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

OnLink


Características:

- Tensão de alimentação: 9 a 30V
- Consumo médio:
 - Standby - 20mA@12V
 - Transmissão - 200mA@12V
- Descritivo do cabeamento:
 - Positivo - Vermelho;
 - Negativo - Preto;
 - Pós chave - Azul;

Dicas de instalação:

- Sempre desligue a chave geral da máquina para fazer a conexão dos fios ou do conector na máquina;
- Posicione o aparelho sempre na horizontal, virado para cima e longe de superfícies metálicas na parte de cima do aparelho.
- Certifique-se que a máquina esteja em local aberto para o correto funcionamento do GPS e da transmissão.

Acesse manuais, informações úteis e suporte técnico:



1  Identifique o conector ou os fios da máquina onde o aparelho será conectado.	2  Desligue a chave geral da máquina. Verifique onde o aparelho será fixado.	3  Passe o cabeamento e faça a conexão dos fios do aparelho. Ligue a chave geral da máquina	4  Fixe o equipamento com a etiqueta de cabeça para cima, com os buracos dos parafusos para baixo.
5  Baixe o aplicativo Instalador OnBoard no seu celular.	6  Mantenha o bluetooth, localização e dados móveis do seu celular ativado. No aplicativo, conecte no ID do aparelho.	7  Acesse Configurações > Ajuste e Configure o horímetro ou orímetro, se for o caso.	8  Toque no botão Reiniciar dispositivo.
9  Ligue o motor da máquina.	10  No aplicativo, toque em Abrir Log, verifique se o GPS está exibindo dados válidos de latitude e longitude.	11  Ainda no log, verifique se os parâmetros da máquina estão sendo lidos corretamente.	12  Volte para a tela inicial do aplicativo, toque em Forçar comunicação e verifique se o aparelho comunicou no gateway.

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

AnalogLink


Características:


- Tensão de alimentação: 9 a 30V
- Consumo médio:
 - Standby - 20mA@12V
 - Transmissão - 200mA@12V
- Descritivo do cabeamento:
 - Positivo - Vermelho;
 - Negativo - Preto;
 - Pós chave - Azul;
 - RPM - Cinza;

Dicas de instalação:

- Sempre desligue a chave geral da máquina para fazer a conexão dos fios ou do conector na máquina;
- Posicione o aparelho sempre na horizontal, virado para cima e longe de superfícies metálicas na parte de cima do aparelho.
- Certifique-se que a máquina esteja em local aberto para o correto funcionamento do GPS e da transmissão.

Acesse manuais, informações úteis e suporte técnico:



1


Identifique o conector ou os fios da máquina onde o aparelho será conectado.

2


Desligue a chave geral da máquina. Verifique onde o aparelho será fixado.

3


Passe o cabeamento e faça a conexão dos fios do aparelho. Ligue a chave geral da máquina

4


Fixe o equipamento com a etiqueta de cabeça para cima, com os buracos dos parafusos para baixo.

5


Baixe o aplicativo *Instalador OnBoard* no seu celular.

6


Mantenha o bluetooth, localização e dados móveis do seu celular ativado. No aplicativo, conecte no ID do aparelho.

7


Acesse *Configurações > Ajuste e Configure* o horímetro ou orímetro, se for o caso.

8


Toque no botão *Reiniciar dispositivo*.

9


Ligue o motor da máquina.

10


No aplicativo, toque em *Abrir Log*, verifique se o GPS está exibindo dados válidos de latitude e longitude.

11


Ainda no log, verifique se os parâmetros da máquina estão sendo lidos corretamente.

12


Volte para a tela inicial do aplicativo, toque em *Forçar comunicação* e verifique se o aparelho comunicou no gateway.

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados

AnalogLink


Características:

- Tensão de alimentação: 9 a 30V
- Consumo médio:
 - Standby - 20mA@12V
 - Transmissão - 200mA@12V
- Descritivo do cabeamento:
 - Positivo - Vermelho;
 - Negativo - Preto;
 - Pós chave - Azul;
 - RPM - Cinza;

Dicas de instalação:

- Sempre desligue a chave geral da máquina para fazer a conexão dos fios ou do conector na máquina;
- Posicione o aparelho sempre na horizontal, virado para cima e longe de superfícies metálicas na parte de cima do aparelho.
- Certifique-se que a máquina esteja em local aberto para o correto funcionamento do GPS e da transmissão.

Acesse manuais, informações úteis e suporte técnico:



1


Identifique o conector ou os fios da máquina onde o aparelho será conectado.

2


Desligue a chave geral da máquina. Verifique onde o aparelho será fixado.

3


Passe o cabeamento e faça a conexão dos fios do aparelho. Ligue a chave geral da máquina

4


Fixe o equipamento com a etiqueta de cabeça para cima, com os buracos dos parafusos para baixo.

5



Baixe o aplicativo *Instalador OnBoard* no seu celular.

6


Mantenha o bluetooth, localização e dados móveis do seu celular ativado. No aplicativo, conecte no ID do aparelho.

7


Acesse *Configurações > Ajuste e Configure* o horímetro ou orímetro, se for o caso.

8


Toque no botão *Reiniciar dispositivo*.

9


Ligue o motor da máquina.

10


No aplicativo, toque em *Abrir Log*, verifique se o GPS está exibindo dados válidos de latitude e longitude.

11


Ainda no log, verifique se os parâmetros da máquina estão sendo lidos corretamente.

12


Volte para a tela inicial do aplicativo, toque em *Forçar comunicação* e verifique se o aparelho comunicou no gateway.

*Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados